

Перосъёмная машина NT

Инструкция по применению



1. Общее описание

Перосъёмные электрические машины серии NT используется для ощипывания кур, индеек, уток, гусей и другой домашней и дикой птицы. Машины легки в использовании, производительны, а главное позволяют экономить время птицевода. Работают машины по принципу центрифуги, рабочими органами которой являются резиновые пальцы. Применение специальных перосъёмных пальцев позволяет избежать повреждения кожи птицы. Корпус машины и барабан выполнены из **нержавеющей стали**, что обеспечивает долговечность и гигиеничность использования.

2. Общие указания

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации машины, так как в ней приведены все основные сведения по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

3. Техническая информация:

| Модель | NT-600A | NT-600 | NT-550 | NT-500 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Напряжение | 220 В, 50-60 Гц | 220 В, 50-60 Гц | 220 В, 50-60 Гц | 220 В, 50-60 Гц |
| Мощность | 2200 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1100 Вт |
| Скорость вращения | 1400 об./мин. | 1400 об./мин. | 1400 об./мин. | 1400 об./мин. |
| Диаметр барабана | 600 мм | 600 мм | 550 мм | 500 мм |

4. Комплектность:

- 4.1. Перосъёмная машина
- 4.2. Руководство по эксплуатации

5. Требования безопасности

- 5.1. Розетка должна находиться немного выше и на расстоянии метра от перосъемной машины.
- 5.2. Необходимо установить автомат защиты и заземление.
- 5.3. Никогда не вставляйте и не извлекайте вилку в розетку мокрыми руками
- 5.2. При отключении машины от сети электропитания никогда не тяните за провод, извлекайте вилку только за корпус.
- 5.3. Запрещается использовать машину с поврежденным шнуром электропитания. Замену шнура должны осуществлять квалифицированные специалисты, имеющие соответственный допуск.

6. Подготовка к работе:

- 6.1. Проверьте машину после того как вы откроете ящик. Подтяните все болты, которые могли раскрутиться во время транспортировки. Осмотрите ходовую часть и приводной ремень, если это необходимо, сделайте нужные регулировки.
- 6.2. Перед использованием перосъемной машины требуется провести ее санитарную обработку. Удалите пыль и грязь, образовавшуюся во время транспортировки.
- 6.3. Установите заземление, находящееся в боковой части, после чего проверьте работоспособность машины.

7. Порядок работы

7.1. Термическая подготовка птицы перед удалением оперения

- 7.1.1. После убоя поместите тушки птицы в горячую воду. Температура воды должна соответствовать параметрам в указанной ниже таблице. **Тушку нужно не просто поместить в воду, а опустить в воду и поднять 10-12 раз.** Проверьте степень обработки, выдернув перо рукой. Перо должно легко отделяться от тушки.
- 7.1.2. Включите перосъемную машину. Обработанную птицу можно положить в машину, **уже работающую не менее 10 секунд.** Во время обработки, необходимо поливать перосъемные пальцы и тушки птицы водой.

| Модель | NT 500 | NT 550 | NT 600 | NT 600A | NT400/ NT400A** |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| Загрузка: | Шт | шт | шт | Шт | |
| Перепел | 5-15* | 8-18* | 10-20* | - | 3-10 |
| Цыпленок бройлера | 1-2 | 1-2 | 1-3 | - | 1 (до 1.8кг.) |
| Курица | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | - |
| Индейка | - | - | 1 (до 5кг.) | 1(до 7кг.) | - |
| Утка | - | - | - | 1(до 7кг.) | - |
| Гусь | - | - | - | 1(до 7кг.) | - |
| Режимы термообработки: | С°/секунд | С°/секунд | С°/секунд | С°/секунд | |
| Перепел | 62-66/15-30* | 62-66/15-30* | 62-66/15-30* | - | 62-66/15-30 |
| Цыпленок бройлера | 64-67/20-40 | 64-67/20-40 | 64-67/20-40 | - | 64-67/20-40 |
| Курица | 64-68/30-60 | 64-68/30-60 | 64-68/30-60 | 64-68/30-60 | - |
| Индейка | - | - | 66-70/30-60 | 66-70/30-60 | - |
| Утка | - | - | 72-76/40-60 | 72-76/40-60 | - |
| Гусь | - | - | 75-82/40-90 | 75-82/40-90 | - |
| Режимы обработки: | Секунд | секунд | секунд | Секунд | секунд |
| Перепел | 10-20 | 10-20 | 10-20 | - | 10-20 |
| Цыпленок бройлер | 15-25 | 15-25 | 15-30 | - | 15-25 |
| Курица | 15-35 | 15-35 | 15-40 | 15-35 | - |
| Индейка | - | - | 25-45 | 25-45 | - |
| Утка | - | - | - | 25-60 | - |
| Гусь | - | - | - | 25-60 | - |

* Указанные параметры обработки зависят от многих факторов: вес птицы, возраст, перьевой покров и т.д.