

Перосъемная машина NT-300

Инструкция по применению.



1. Общее описание

Перосъемные электрические машины серии NT используется для перепелов, цыплят и другой мелкой домашней и дикой птицы. Машины легки в использовании, производительны, а главное позволяют экономить время птицевода. Работают машины по принципу центрифуги, рабочими органами которой являются резиновые пальцы. Применение специальных перосъемных пальцев позволяет избежать повреждения кожи птицы. Корпус машины и барабан выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность использования.

2. Общие указания

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации машины, так как в ней приведены все основные сведения по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

3. Техническая информация:

Модель: NT-300

Напряжение: 220 В, 50 Гц

Диаметр барабана: 300 мм

Вес: 10 кг.

4. Комплектность:

4.1. Перосъемная машина

4.2. Руководство по эксплуатации

5. Требования безопасности:

5.1. Розетка должна находиться немного выше и на расстоянии метра от перосъемной машины.

- 5.2. Необходимо установить автомат защиты и заземление.
- 5.3. Никогда не вставляйте и не извлекайте вилку в розетку мокрыми руками
- 5.2. При отключении машины от сети электропитания никогда не тяните за провод, извлекайте вилку только за корпус.
- 5.3. Запрещается использовать машину с поврежденным шнуром электропитания. Замену шнура должны осуществлять квалифицированные специалисты, имеющие соответственный допуск.

6. Подготовка к работе:

- 6.1. Проверьте машину после того как вы откроете ящик. Подтяните все болты, которые могли раскрутиться во время транспортировки. Осмотрите ходовую часть и приводной ремень, если это необходимо, сделайте нужные регулировки.
- 6.2. Перед использованием перосъемной машины требуется провести ее санитарную обработку. Удалите пыль и грязь, образовавшуюся во время транспортировки.
- 6.3. Установите заземление, находящееся в боковой части, после чего проверьте работоспособность машины.

7. Порядок работы:

- 7.1. Постарайтесь сделать разрез для обескровливания тушки как можно меньше, для того чтобы при ощипывании в машине голова птицы осталась на месте.
- 7.2. После убоя поместите тушки птицы в теплую воду 30-50 С°, для того, чтобы промочить все перья. В воду можно добавить немного соли – это поможет защитить кожу от повреждений. Затем ошпарьте птицу в горячей воде 65-75 С°. Тушку нужно не просто поместить в воду, а опустить в воду и поднять 10-12 раз. Проверьте степень обработки, выдернув перо рукой. Перо должно легко отделяться от тушки.
- 7.3. Включите перосъемную машину.
- 7.4. Обработанную птицу положите в машину, уже работающую не менее 10 секунд. Во время обработки, необходимо поливать перосъемные пальцы и тушки птицы водой. За одну загрузку можно ощипать от 1-6 голов. Время обработки птиц не более 20-30 сек.
- 7.5. Выключить машину и после этого достать обработанную птицу.